




# Commune de Gletterens

## Mode d'emploi pour la benne compactante




Appuyer sur le bouton vert démarrer



Introduire votre carte



Sélectionner le montant et appuyer sur le bouton



Utiliser le lecteur de carte pour payer  
(carte bancaire ou TWINT, pas de cash)